

TWS

# KrossHick

S O U N D



MANUAL DO USUÁRIO

MODEL: KE-FTA55



 KROSS ELEGANCE  
*Ana Hickmann*

# Manual do Usuário

## **Lista de Itens:**

Fones de ouvido Bluetooth;  
Caixa de carregamento;  
Cabo de carregamento USB;  
Manual do usuário;  
Caixa de presente.



## **Especificação:**

Versão Bluetooth: V5.1;  
Distância de transmissão:  $\geq 10m$ ;  
Tempo de funcionamento: cerca de 3 horas;  
Tempo de conversação: cerca de 3 horas;  
Tempo de carregamento: cerca de 2 horas;  
Frequência: 20-20 KHz.

# 1. Instrução de Operação

## 1.1. Ligar:

Retire os fones de ouvido da caixa de carregamento, ele ligará automaticamente; ou pressione o botão dos fones de ouvido por 5 segundos.

## 1.2. Desligar:

Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento, ele desligará automaticamente; ou pressione o botão dos fones de ouvido por 5 segundos.

## 1.3. Emparelhar e conectar:

Retire os fones de ouvido e emparelhe automaticamente, o nome do Bluetooth será exibido na lista de Bluetooth do celular, selecione e clique nele para conexão.

## 1.4. Reproduzir/Pausar:

Pressione o botão dos fones de ouvido uma vez.

## 1.5. Música Anterior/Avançar:

Pressione o botão dos fones de ouvido duas vezes.

## 1.6. Aumentar/Diminuir Volume:

Pressione o botão dos fones de ouvido 3 vezes.

## 1.7. Receber/Rejeitar Chamada:

Pressione o botão dos fones de ouvido uma vez.

## 1.8. Rejeição de Chamada:

Pressione o botão dos fones de ouvido duas vezes.

## 1.9. Siri:

Pressione o botão dos fones de ouvido por 3 segundos, pressione uma vez para desligar o Siri.

## 1.10. Indicação de Bateria Fraca:

Os fones de ouvido avisam quando a bateria estiver fraca durante a reprodução até serem desligados; enquanto a luz vermelha brilha quando a bateria da caixa de carregamento está fraca até desligar.

## 1.11. Indicação de Carregamento:

luz vermelha brilhando na caixa de carregamento até apagar quando totalmente carregada, luz vermelha acende nos fones de ouvido durante o carregamento até apagar quando estiver totalmente carregada.

## 2.Precauções

- 2.1. Não use o produto violentamente, não esmague objetos pesados, fique longe de ambientes com alta temperatura ou umidade.
- 2.2. Fique longe de Wifi, roteadores e outros transmissores de alta frequência ou outras áreas com fontes de interferência, pois isso pode danificar os fones de ouvido ou causar desconexão.
- 2.3. Use este produto a uma distância eficaz (10 m) e não bloquee os fones de ouvido na parede ou outras substâncias.
- 2.4. Ajuste o volume no nível adequado para evitar danos auditivos em volume alto por muito tempo.
- 2.5. Não use os fones de ouvido em um ambiente corrosivo para evitar afetar ou danificar o funcionamento.
- 2.6. Carregar o aparelho uma vez por mês se não for usá-lo por um longo período, carregue o aparelho de forma segura. Desligue a caixa de carregamento do cabo quando estiver totalmente carregada ou pode danificar os fones de ouvido quando carregados demais.

0800 868 000  
[meajuda@usekross.com](mailto:meajuda@usekross.com)  
[usekross.com/suporte](http://usekross.com/suporte)