



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance! Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Características do produto

Teclas: 106 teclas mecânicas Double Shot

10 modos de jogo pré definidos (2 modos personalizados)
Switches com alta sensibilidade, mecânicos, de alta durabilidade excelente sensação.

Teclas multimídia FN + HOTKEY

FN + F1: Meu computador

FN + F2: Pesquisa

FN + F3: Calculadora

FN + F4: Trocar de música

FN + F5: Faixa anterior

FN + F6: Próxima faixa

FN + F7: Reprodução/Pausa

FN + F8: Parar

FN + F9: Mute

FN + F10: Volume-

FN + F10: Volume+

FN + F12: Bloquear/Destravar o teclado completo

FN + Win+L: Bloquear Win+App

FN + ↑: Brilho+

FN + ++: Brilho-

FN + ←: Velocidade-

FN + →: Velocidade+

FN + INS: 4°luz de fundo padrão

FN + HOME: 4°default luz de fundo



PRECISA DE AJUDA?

Conheça toda a linha
em usekross.com

SAC 0800 868 0000
usekross.com/suporte
Made in China

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74



MANUAL DO USUÁRIO

TECLADO MECÂNICO GAMING

KE-KG155

FN + PGUP: 4*Default luz de fundo
FN + DEL: 4*Default luz de fundo
FN + PGDN: 4*Default luz de fundo
FN + End: Gravação personalizada com backlit(chave de armazenamento)
FN + Esc: Restaurar a Luz padrão
FN + Prt: 6 chave anti-ghosting
FN+SCR: N chave anti-ghosting

Modos de jogo

FN + 1: Gaming mode1(FPS)-ASDW↑↔ESC
FN + 2: Jogo mode2(CF)-ASDW Ctrl-L Shift-L Espaço Alt-L rgqeb 1-5 Tab F1-F3 Home End PgUp PgDn PrtSc SCRLK
FN + 3: modo de Jogo 3 (COD)-QWERTASDFGCV 1-7 Ctrl-L Shift-L
FN + 4: modo de Jogo 4 (COD)-QWERASDGXFKLHMNUYTP Espaço 1-0 Ctrl-L Shift-L Alt-L
FN + 5: modo de Jogo 5 (LOL)-QWERDGFBV Ctrl-L Alt-L Tab Space~1-6 Esc
FN+6: modo de Jogo 6 (Corrida de Carros)-ASDWR↑↔ CITA Ctrl -L Shift-L Alt-L
FN+7: modo de Jogo 7 (NBA)-AFSWRE Espaço↑↔ ZXCV1234 SHIFT-I Ctrl-L Alt-L
FN + 8: modo de Jogo 8 (LOL)-QWERDFB 1-6
FN + 9: modo personalizado 1 - Design próprio
FN + 0:modo personalizado 2 - Design próprio

Salvar no modo customizado

FN+End: Gravar/Salvar
Pressione **FN+9** ou **FN+0** para entrar no modo personalizado correspondente, depois pressione FN+END para entrar no modo de gravação personalizado

Pressione qualquer tecla que precisa ser ligada ou desligada no estado especificado, após a configuração, Pressione **FN+END** para salvar.
Pressione **FN+ESC** para limpar a gravação e restaurar o modo de luz padrão de fábrica.

