



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Instalação

1. Plague o receptor em uma porta USB disponível de seu computador.

2. Insira 2 pilhas AAA no Mouse M218

3. Ligue o Mouse M218

Especificações técnicas

Botões: Direito, esquerdo, rolagem, avançar, retroceder e Ajuste DPI.

Resolução: 800/1200/1600 DPI

Alimentação: 3V DC (Pilhas AAA x2 pcs)

Consumo: 10mA

Frequência de Transmissão: 2400,0Mhz ~ 2483,5Mhz

16 canais auto selecionáveis

Modulação: GFSK

Requisitos mínimos de sistema

Desktop PC ou Notebook, 1 USB disponível e Windows®XP, Vista®, Windows®7, Windows®8

Recursos

1. Design Ergonômico
2. Área de cobertura do sinal: 360 graus, máximo 10 metros
3. Modo de operação: 2,4Ghz (bi-direcional)
4. 16 canais auto selecionáveis e 64000 combinações
5. Receptor Nano
6. Gerenciamento de energia inteligente
7. Free Smart Link
8. Desligamento automático após 5 minutos
9. Chave ON/Off: não possui

Cuidado com as pilhas e baterias

Nunca tente recarregar as pilhas comum ou alcalinas. Nunca misture pilhas novas e usadas.



SAC
usekross.com/suporte
meajuda@usekross.com
0800 868 0000

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74
Made in China

Anatel 14238-20-13359 Resolução 680 – ATO 14448

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.gov.br/anatel.



MANUAL DO USUÁRIO

MOUSE WIRELESS

KE-M218

KROSSELEGANCE

Como realizar a troca das pilhas:

- 1.Remova a tampa traseira
- 2.Remova a bateria utilizada
- 3.Posicione as novas pilhas no espaço

