



KE-TB816OF



Instruções do tablet

Android™ 11 (edição Go)

Conteúdo

1 Informação Geral	4
1.1 Perfil.....	4
1.2 Aviso de segurança e Atenção	4
2 Seu tablet	6
2.1 Funções das Teclas.....	6
2.2 Funções dos ícones	7
3 Começando.	7
3.1 Carregando a bateria	7
3.2 Vinculando-se às Redes e dispositivos.....	9
3.3 Usando a tela de toque	10
3.4 Usando o teclado na tela	11
4 Usando os menus.....	12
4.1 Restauração de backup.....	12
4.2 Navegador.....	122

4.3 Calculadora	133
4.4 Calendário	143
4.5 . Câmera	144
4.6 Relógio	154
4.7 Downloads	155
4.8 E-mail	345
4.9 Facebook	356
4.10 Gerenciador de arquivos	176
4.11 Lanterna	177
4.12 Rádio FM	177
4.13 Google	177
4.14 YouTube	177
4.15 Google Play	187
4.16 Pesquisa	188
4.17 Configurações	188
4.18 Gravador de Som	199
4.19 Video player	199

5 Apêndice	199
6 Especificações.....	20

1 Informações Gerais

1.1 Perfil

Leia este manual cuidadosamente para manter seu tablet pc em perfeitas condições.

Nossa empresa pode alterar este tablet móvel sem aviso prévio por escrito e reserva-se o direito final de interpretar o desempenho deste Dispositivo.

Devido a diferentes operadores de software e rede, a exibição em seu tablet pode ser diferente, consulte o seu tablet para obter detalhes.

1.2 Aviso de segurança e Atenção

Aviso de segurança

➤ SEGURANÇA RODOVIÁRIA VEM EM PRIMEIRO LUGAR

Não utilize o tablet enquanto dirige. Use encaixes mãos-livres quando as chamadas forem inevitáveis ao dirigir. Na maioria dos países, é ilegal fazer o uso de dispositivo móveis enquanto dirige.

➤ DESLIGAR EM AERONAVES

Dispositivos sem fio podem causar interferência em aeronaves. É contra-indicado fazer o uso de um Dispositivo móvel durante pousos e decolagens.

Por favor, certifique-se de que seu tablet móvel está desligado durante os pousos e decolagens, e caso necessário utilize do Modo Avião

DESLIGUE ANTES DE ENTRAR EM ÁREAS DE RISCO

Observe rigorosamente as leis, códigos e regulamentos pertinentes ao uso de tablets móveis em áreas de risco. Desligue seu tablet móvel antes de entrar em um local suscetível a explosões, como uma estação de petróleo, tanque de óleo, planta química ou um lugar onde um processo de jateamento esteja em andamento.

➤ OBSERVE TODOS OS REGULAMENTOS ESPECIAIS

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor em qualquer área, como hospitais e sempre desligue seu tablet onde for proibido usá-lo ou, quando ele puder causar interferência ou perigo. Use corretamente seu tablet móvel perto de aparelhos médicos, como marcapassos, aparelhos auditivos e alguns outros dispositivos médicos eletrônicos, pois pode causar interferência nesses aparelhos.

➤ INTERFERÊNCIA

A qualidade da conversa de qualquer tablet móvel pode ser afetada por interferência de rádio. Existe uma antena dentro do tablet móvel localizada abaixo do microfone. Não toque na área da antena durante uma conversa, pois a qualidade da conversa pode ser afetada.

➤ SERVIÇO QUALIFICADO

Somente pessoas qualificadas podem instalar ou reparar equipamentos de tablet. Instalar ou reparar o tablet móvel por conta própria pode trazer grande perigo e violar as regras de garantia.

➤ ACESSÓRIOS E BATERIAS

Use apenas acessórios e baterias aprovados.

➤ USE SENSATAMENTE

Use apenas de forma normal e adequada.

➤ CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Certifique-se de que o telefone está ligado e em serviço, digite o número de emergência, por exemplo, 112 e pressione a tecla Disque. Dê sua localização e informe sua situação brevemente. Não termine a chamada até que lhe seja dito para fazê-lo.

***Nota:** Assim como todos os outros tablets móveis, este tablet móvel não suporta necessariamente todos os recursos descritos neste manual devido a problemas de transmissão de rede ou rádio. Algumas redes ainda não suportam o serviço de chamada de emergência. Portanto, não confie apenas no tablet móvel para comunicações críticas, como primeiro id. Consulte o operador de rede local.*

2 Seu Tablet

2. 1 Funções dos Botões

O tablet móvel fornece os seguintes botões

◆ Botão de alimentação

O botão de alimentação situa-se no lado direito da placa. Ao usar o tablet, você pode pressionar esta tecla para bloquear a tela; se você pressionar e segurar esta tecla, um diálogo de opções de tablet aparecerá. Você poderá ajustar o modo perfil, desligar, reiniciar ou ativar/desligar o modo avião.

◆ Botão de volume

A tecla de volume situa-se no lado esquerdo da placa. Pressione-a para ajustar o volume do toque.

2.2 Funções dos ícones

◆ Ícone do menu

Toque neste ícone para acessar opções de uma função selecionada;

◆ Ícone inicial

Toque nele para abrir a tela inicial. Se você estiver visualizando a tela inicial estendida à esquerda ou à direita, toque nele pode entrar no screen doméstico.

3 Começando.

3.1 Carregando a bateria

◆ Seu tablet móvel pode monitorar e exibir o nível da bateria

- ◆ Normalmente, a energia restante da bateria é indicada pelo ícone do nível da bateria no canto superior direito da tela de exibição.
- ◆ Quando a energia da bateria é insuficiente, o tablet indica "Bateria fraca".

Usando um adaptador de viagem:

- ◆ Instale a bateria no tablet antes de carrega-la.
- ◆ Conecte o adaptador do carregador de viagem com o slot de carregamento no tablet móvel. Certifique-se de que o adaptador está totalmente inserido.
- ◆ Insira o plugue do carregador de viagem em uma tomada de alimentação apropriada.
- ◆ Durante o carregamento, as grades de nível no ícone da bateria continuam piscando até que a bateria esteja totalmente carregada.
- ◆ O ícone da bateria parará de piscar quando o processo de carregamento estiver terminado.

Nota:

Certifique-se de que os plugues do carregador, do fone de ouvido e do cabo USB estejam inseridos na direção certa. Inseri-los na direção errada pode causar falha de carregamento ou outros problemas.

Antes do carregamento, certifique-se de que a tensão padrão e a frequência da fonte de rede local correspondam à tensão nominal e à potência do carregador de viagem.

Otimizando a vida útil da bateria

Você pode estender a vida útil da bateria entre as cargas desligando recursos que você não precisa. Você também pode monitorar como aplicativos e recursos do sistema consomem energia da bateria.

Para garantir o desempenho ideal da bateria, siga as seguintes regras:

- ◆ Desligue os rádios que não estiver usando. Se você não estiver usando Wi-Fi ou Bluetooth, use o aplicativo Configuração para desligá-los.
- ◆ Abaixe o brilho da tela e defina um tempo limite de tela mais curto.
- ◆ Se você não precisar deles, desligue a sincronização automática para Gmail, Calendário e outros aplicativos

3.2 Vinculando-se às redes e dispositivos

Seu tablet pode se conectar a uma variedade de redes e dispositivos, incluindo redes móveis para transmissão de voz e dados, redes de dados Wi-Fi e dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido. Você também pode conectar seu tablet a um computador, transferir arquivos do seu cartão SD tablet e compartilhar sua conexão de dados móveis do tablet via USB.

Conectando-se a redes Wi-Fi

Wi-Fi é uma tecnologia de rede sem fio que pode fornecer acesso à Internet a distâncias de até 100 metros, dependendo do roteador Wi-Fi e suas imediações

Configurações de toque > Rede > Wi-Fi. Verifique o Wi-Fi para ligá-lo. O tablet verifica as redes Wi-Fi disponíveis e exibe os nomes daquelas

que encontra. As redes seguras estão indicadas com um ícone de bloqueio.

Toque em uma rede para se conectar a ela. Se a rede estiver aberta, você será solicitado a confirmar que deseja se conectar a essa rede tocando em Conectar. Se a rede estiver segura, você será solicitado a inserir uma senha ou outras credenciais.

Conexão com dispositivos Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance, que os dispositivos podem usar para trocar informações a uma distância de cerca de 8 metros. Os dispositivos Bluetooth mais comuns são fones de ouvido para fazer chamadas ou ouvir música, kits de mãos livres para carros e outros dispositivos portáteis, incluindo laptops e celulares.

Toque em Configurações > Rede > Bluetooth. Verifique o estado do Bluetooth e ligue-o.

Você deve emparelhar seu tablet com um dispositivo antes de se conectar a ele. Uma vez que estejam emparelhados, eles permanecerão assim a menos que você os desconecte.

Seu tablet verifica e exibe os IDs de todos os dispositivos Bluetooth disponíveis ao alcance. Se o dispositivo com o qual você deseja emparelhar não estiver na lista, verifique o estado do bluetooth do dispositivo que você está tentando conectar.

Conectando-se a um computador via USB

Você pode conectar seu tablet a um computador com um cabo USB, para transferir músicas, fotos e outros arquivos entre seu Tablet e o computador.

3.3 Usando a tela sensível ao toque

◆ Dicas da tela sensível ao toque

➤ **Tocar**

Para atuar em itens na tela como: ícones de aplicativos e configurações, para digitar letras e símbolos usando o teclado na tela, ou pressionar botões na tela, basta tocá-los com o dedo.

➤ **Toque e segure**

Toque e segure um item na tela até que ocorra uma ação. Por exemplo, para abrir um menu para personalizar a tela inicial, você toca em uma área vazia da tela inicial até que o menu abra.

➤ **Arrastar**

Toque e segure um item por um momento e, em seguida, sem levantar o dedo, mova o dedo na tela até chegar à posição alvo.

◆ **Tela de bloqueio**

Quando o bloqueio da tela na configuração de segurança estiver ativado, pressione a tecla Power para bloquear o aparelho. Isso ajuda a evitar o toque acidental das teclas, bem como, proporciona economia de energia. Quando a função Sleep no Display estiver ativada, estando o tablet ocioso por um período pré-definido, a tela será bloqueada automaticamente para economizar energia.

3.4 Usando o teclado na tela

Digite texto usando o teclado na tela.

◆ **Para inserir texto**

Toque em um campo de texto e o teclado na tela é aberto. Alguns aplicativos abrem o teclado automaticamente.

◆ **Toque nas teclas do teclado para digitar.**

Os caracteres inseridos aparecem no campo de texto, com sugestões para a palavra que você está digitando abaixo.

4 Usando os menus

4.1 Restauração de backup

Você pode usar esta função para fazer backup ou restaurar os dados do seu tablet.

4.2 Navegador

Use o Navegador para visualizar páginas e procurar informações na web.

Quando você abre o Navegador, sua página inicial é aberta. O endereço web (URL) da página atual é exibida na parte superior da janela.

Para ir a uma página ou pesquisar na web

Toque na caixa de URL na parte superior da tela do Navegador. Digite o endereço (URL) de uma página da Web ou digite os termos que você deseja procurar. Ao inserir texto, seu mecanismo de busca faz sugestões de páginas da Web e consultas.

Para encontrar texto em uma página web

Toque no ícone menu e depois em Mais > Encontrar na página. Digite o texto que você está procurando. Ao digitar, a primeira palavra com caracteres

correspondentes é destacada na tela, e as partidas subsequentes são encaixotados. Toque na seta esquerda ou direita para rolar e destacar a palavra anterior ou próxima correspondente.

Baixando arquivos

Você pode baixar arquivos e até aplicativos das páginas da web. Os arquivos que você baixar estarão armazenados em seu cartão SD.

Para baixar um arquivo, várias páginas da web oferecem diferentes mecanismos para baixar fotos, documentos, aplicativos e outros arquivos. Toque e segure uma imagem ou um link para um arquivo ou outra página da Web. No menu abrir, toque em salvar. Se o arquivo estiver em um formato suportado por um aplicativo no tablet, ele será baixado para o seu cartão SD. Toque no ícone menu e em Mais>downloads, para ver a lista de arquivos baixados. Se você quiser excluir um arquivo, basta tocar na caixa de indicação que situa-se à esquerda do arquivo baixado, e aparecerá a opção excluir.

4.3 Calculadora

Você pode usar esta Calculadora para resolver problemas aritméticos simples ou usar seus operadores avançados para resolver equações mais complexas.

Insira números e operações matemáticas na tela básica; Arraste a tela básica para a esquerda para abrir a tela avançada; Toque em “Del” para excluir o último número ou operação que você inseriu. Toque e segure Del para excluir a conta que está sendo realizada

Na tela da calculadora, você pode também tocar no ícone menu para acessar o painel avançado.

4.4 Calendário

No Calendário é possível ver os eventos que você criou.

Toque no ícone Calendário, na interface principal do menu. Serão exibidos os eventos que você adicionou ao seu tablet.

Criando um evento

Você pode usar o Calendário em seu tablet para criar eventos. Em qualquer exibição do calendário, toque no ícone do **menu** > **novo evento** para abrir uma tela de detalhes para criar um novo evento.

Digite um nome, hora e se quiser detalhes adicionais sobre o evento. Toque no ícone **mais** para adicionar lembretes. No campo convidados, você pode inserir os endereços de e-mail de todos que deseja convidar para o evento, separando os vários endereços com vírgulas. Se as pessoas, a quem você enviar convites, usarem o Google Calendar, elas receberão no Calendário e por e-mail. Se quiser no ícone do menu existe o item opções extras para adicionar mais detalhes sobre o evento. Role até a parte inferior da tela e toque em Feito. O evento é adicionado ao seu calendário.

4.5 . Câmera

Toque no ícone câmera na interface principal do menu ou na tela inicial, a câmera abrirá no modo paisagem, pronta para tirar uma foto. Neste modo, você pode tocar no ícone da câmera para tirar uma foto ou tocar no ícone da foto e deslizar para a direita alternando entre foto e vídeo.

Nota: tocando no ícone do menu abrirá uma caixa de opções. Lá, você também pode mudar para o modo Vídeo.

4.6 Relógio

Toque no ícone relógio na tela Inicial ou na interface do menu principal para definir um alarme. Você também pode usar o temporizador e o cronômetro.

4.7 downloads

Através desta função, você pode visualizar a lista de arquivos e aplicativos que você baixou da rede.

4.8 E-mail

Toque no ícone de e-mail para acessá-lo. Se o e-mail Account não tiver sido configurado, você pode configurar um e-mail Account em poucos passos.

◆ Configuração da conta

Digite um endereço de e-mail e a senha.

◆ Configurações da conta

- Definir a frequência de verificação da caixa de entrada.
- Definir enviar e-mail deste account por padrão.

- Definir se deve ser notificado a chegada de e-mail.
- Definir sincronização contatos, calendário ou e-mail.
- Definir baixar automaticamente anexos quando conectado ao Wi-Fi.

◆ **Compor e enviar e-mail**

Para compor e enviar um e-mail:

1. Toque no ícone de criação para compor um novo e-mail.
2. Digite endereço de e-mail para destinatários pretendidos.
3. Toque no menu → Anexar arquivo para anexar um arquivo.
4. Toque no menu → Adicionar Cc/Bcc para adicionar e-mail de cópia a outros contatos.
5. Após completar o e-mail, toque em enviar. Toque no ícone da pasta para verificar o status account. Para cada e-mail há cinco pastas padrão, ou seja, caixa de entrada, rascunhos, caixa de saída, envio e lixo. Para ver e-mails enviados, abra a pasta Enviar e toque no ícone de atualização.

4.9 Facebook

Você pode usar Facebook através desta função depois de ter uma conta do Facebook e logar nele

4.10 Gerenciador de arquivos

O tablet suporta o cartão SD. Você pode usar o Gerenciador de arquivos para gerenciar convenientemente vários diretórios e arquivos no cartão SD.

4.11 Flash Light

Ligar/desligar a luz flash através desta função.

4.12 Rádio FM

Conecte o fone de ouvido compatível ao dispositivo e ligue o rádio. O cabo do fone de ouvido pode ser usado como antena FM. Ajuste o volume apropriado ao ouvir o rádio. Usar volume muito alto é prejudicial para sua audição.

4.13 Google

Fique por dentro do aplicativo do Google.

4.14 YouTube

Veja o que o mundo está assistindo no YouTube.

4.15 Google Play

O Google Play é o seu entretenimento desvinculado. Ele reúne todo o entretenimento que você ama e ajuda você a explorá-lo de novas maneiras, a qualquer hora, em qualquer lugar.

4.16 Pesquisa

Serve para pesquisar no seu tablet e na web.

4.17 Configurações

O aplicativo Configurações contém a maioria das ferramentas para personalizar e configurar seu tablet.

Você pode usar as configurações da rede sem fio para gerenciar e configurar conexões para redes e dispositivos usando Wi-Fi. Você também pode definir Bluetooth, uso de dados, modo avião, aplicativo de SMS padrão, tethering & hotspot portátil .

◆ Bateria

Você pode visualizar o status, o nível e o uso da bateria nesta interface.

◆ Apps

Use as configurações para determinar detalhes sobre os aplicativos instalados em seu tablet, gerenciar seus dados e forçá-los a parar, visualizar e controlar os serviços em execução atualmente e verificar o armazenamento usado por aplicativos, etc..

◆ Localização

Você pode ativar/desativar o local e selecionar High precisão, economia de bateria ou dispositivo através desta função.

◆ Idioma e entrada

Use as configurações Language & Keyboard para selecionar o idioma do texto em seu tablet e configurar o método de entrada.

◆ Data e hora

Você pode usar as configurações Data & Hora para definir suas preferências de exibição. Use também essas configurações para definir seu próprio fuso horário e horário, em vez de obter o tempo atual da rede.

4.18 Gravador de som

Esta função grava arquivos de áudio. Dois ícones na parte inferior da tela do Gravador correspondem a iniciar a gravação e revisar o arquivo.

4.19 Video player

Você pode reproduzir clipes de vídeo em seu dispositivo (por exemplo, o vídeo que você capturou pela câmera) ou arquivos de vídeo armazenados em cartão SD compatível (se inserido).

5 Apêndice

◆ Apêndice 1:Solução de problemas

Se você encontrar exceções ao operar o tablet móvel, restaure as configurações de fábrica e se o problema persistir, entre em contato com a Assistência Técnica.

Google, Android, Google Play, YouTube e outras marcas são marcas comerciais do Google LLC.

6 Especificações

Tamanho da tela: 8 polegadas

Chipset: SC9863A

CPU: octa-core

RAM: 2GB

Armazenamento: 32GB

Resolução da Tela: 800*1280

Câmera Frontal/Traseira: 2MP/5MP

Bateria: 4000mAh

Conexão: Porta Type-C

Wi-fi + 4G LTE

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC: 0800 868 0000

LUXPAY
TECNOLOGIA DO AMANHÃ, HOJE.

1 General Information.....	23
1.1 Profile.....	23
1.2 Safety warning and Attentions	23
2 Your phone	25
2.1 Functions of Keys.....	25
2.2 Functions of icons	26
3 Getting started.....	26
3.1 Charging the Battery	26
3.2 Linking to the Networks and devices	28
3.3 Using the touch screen	29
3.4 Using the onscreen keypad.....	30
4 Using the Menus.....	31
4.1 Backup Restore	31
4.2 Browser	31
4.3 Calculator	32
4.4 Calendar	32

4.5 .Camera	33
4.6 Clock	33
4.7 Downloads.....	34
4.8 Email	34
4.9 Facebook	35
4.10 File manager.....	35
4.11 Flash Light.....	36
4.12 FM Radio	36
4.13 Google	36
4.14 YouTube	36
4.15 Google Play	36
4.16 Search.....	37
4.17 Settings.....	37
4.18 Sound Recorder.....	38
4.19 Video player	38
5 Appendix	38
6 Specifications.....	39

1 General Information

1.1 Profile

Please read this pamphlet carefully in order to make your tablet pc in perfect condition.

Our company may change this mobile tablet without prior written notice and reserves the final right to interpret the performance of this mobile phone.

Due to different software and network operators, display on your tablet may be different, refer to your tablet for details.

1.2 Safety warning and Attentions

Safety warning

➤ ROAD SAFETY COMES FIRST

Do not use a hand-held tablet while driving. Use hands-free fittings when calls are unavoidable while driving. In some countries, dialing or receiving calls while driving is illegal!

➤ SWITCH OFF IN AIRCRAFT

Wireless devices can cause interference in aircraft. Using a mobile tablet in flight is illegal and risky.

Please make sure that your mobile tablet is powered off in flight.

➤ **SWITCH OFF BEFORE ENTERING RISKY AREAS**

Strictly observe the relevant laws, codes, and regulations on the use of mobile tablets in risky areas. Turn off your mobile tablet before entering a place susceptible to explosion, such as an oil station, oil tank, chemical plant or a place where a blasting process is under way.

➤ **OBSERVE ALL SPECIAL REGULATIONS**

Follow any special regulations in force in any area such as hospitals and always switch off your tablet whenever it is forbidden to use it or, when it may cause interference or danger. Properly use your mobile tablet near medical apparatuses, such as pacemakers, hearing aids and some other electronic medical devices, as it may cause interference to such apparatuses.

➤ **INTERFERENCE**

The conversation quality of any mobile tablet may be affected by radio interference. An antenna is built inside the mobile tablet and located below the microphone. Do not touch the antenna area during a conversation, lest that the conversation quality deteriorate.

➤ **QUALIFIED SERVICE**

Only qualified personnel may install or repair tablet equipment. Installing or repairing the mobile tablet on your own may bring great danger and violates the warranty rules.

➤ **ACCESSORIES AND BATTERIES**

Use only approved accessories and batteries.

➤ USE SENSIBLY

Use only in a normal and proper manner.

➤ EMERGENCY CALLS

Ensure the phone is switched on and in service, enter the emergency number, e.g. 112, then press the Dial key. Give your location and state your situation briefly. Do not end the call until told to do so.

Note: Just like all other mobile tablet, this mobile tablet does not necessarily support all the features described in this manual due to network or radio transmission problems. Some networks even do not support the emergency call service. Therefore, do not rely solely on the mobile tablet for critical communications such as first aid. Please consult the local network operator.

2 Your phone

2.1 Functions of Keys

The mobile tablet provides the following keys:

- ◆ Power key

Power key situates at the right side of the tablet. While using the tablet, you can press this key to lock screen; if you press and hold this key, a tablet -options dialog would pop out. Here, you can select to adjust the profile mode, power off, reboot or turn on/off airplane mode.

- ◆ Volume key

Volume key situates at the left side of the tablet. You can press it to adjust ringer volume.

2.2 Functions of icons

- ◆ Menu icon

Touch this icon to access options of a selected function;

- ◆ Home icon

Touch it to open home screen. If you're viewing the left or right extended Home screen, touch it can enter the home screen.

3 Getting started.

3.1 Charging the Battery

- ◆ Your mobile tablet can monitor and display the battery state.

- ◆ Normally the remaining energy of the battery is indicated by the battery level icon at the upper right corner of the display screen.

- ◆ When the battery energy is insufficient, the mobile tablet prompts "Battery low".

Using a travel adapter:

- ◆ Install the battery into the mobile tablet before charging the battery.
- ◆ Connect the adapter of the travel charger with the charging slot in the mobile tablet. Ensure that the adapter is fully inserted.
- ◆ Insert the plug of the travel charger to an appropriate power outlet.
- ◆ During the charging, the battery level grids in the battery icon keep flickering till the battery is fully charged.
- ◆ The battery icon does no longer flicker when the charging process ends.

Note:

Ensure that the plug of the charger, the plug of the earphone, and the plug of the USB cable are inserted in the right direction. Inserting them in a wrong direction may cause charging failure or other problems.

Before the charging, ensure that the standard voltage and frequency of the local mains supply match the rated voltage and power of the travel charger.

Optimizing battery life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To guarantee the optimal performance of your battery, please stick to the following rules:

- ◆ Turn off radios that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, use the Setting application to turn them off.

- ◆ Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- ◆ If you don't need them, turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, and other applications.

3.2 Linking to the Networks and devices

Your tablet can connect to a variety of networks and devices, including mobile networks for voice and data transmission, Wi-Fi data networks, and Bluetooth devices, such as headsets. You can also connect your tablet to a computer, to transfer files from your tablet SD card and share your tablet mobile data connection via USB.

Connecting to Wi-Fi networks

Wi-Fi is a wireless networking technology that can provide Internet access at distances of up to 100 meters, depending on the Wi-Fi router and your surroundings.

Touch Settings>Network > Wi-Fi. Check Wi-Fi to turn it on. The tablet scans for available Wi-Fi networks and displays the names of those it finds. Secured networks are indicated with a Lock icon.

Touch a network to connect to it. If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching Connect. If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials.

Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information over a distance of about 8 meters.

The most common Bluetooth devices are headphones for making calls or listening to music, hands-free kits for cars, and other portable devices, including laptops and cell phones.

Touch Settings> Network > Bluetooth. Check Bluetooth to turn it on.

You must pair your tablet with a device before you can connect to it. Once you pair your tablet with a device, they stay paired unless you unpair them.

Your tablet scans for and displays the IDs of all available Bluetooth devices in range. If the device you want to pair with isn't in the list, make it discoverable.

Connecting to a computer via USB

You can connect your tablet to a computer with a USB cable, to transfer music, pictures, and other files between your tablet SD card and the computer.

3.3 Using the touch screen

◆ Touch-screen tips

➤ Touch

To act on items on the screen, such as application and settings icons, to type letters and symbols using the onscreen keyboard, or to press onscreen buttons, you simply touch them with your finger.

➤ Touch & hold

Touch & hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a menu for customizing the Home screen, you touch an empty area on the Home screen until the menu opens.

➤ **Drag**

Touch & hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position.

◆ **Lock screen**

When Screen lock in Security setting is enabled, press Power key to lock the handset. This helps to prevent accidental touching of keys and as well as power saving. When Sleep function in Display setting is enabled, after the tablet device has been idle for preset period, the screen will be locked automatically to save power.

3.4 Using the onscreen keypad

You enter text using the onscreen keyboard. Some applications open the keyboard automatically. In others, you touch a text field where you want to enter text to open the keyboard.

◆ **To enter text**

Touch a text field, and the onscreen keyboard opens. Some applications open the keyboard automatically.

◆ **Touch the keys on the keyboard to type.**

The characters you've entered appear in the text field, with suggestions for the word you are typing below.

4 Using the Menus

4.1 Backup Restore

You can use this function to backup or restore your tablet data.

4.2 Browser

You can use Browser to view webpages and search for information on the web.

When you open Browser, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

To go to a web page or search the web

Touch the URL box at the top of the Browser screen. Enter the address (URL) of a webpage. Or enter terms you want to search for. As you enter text, your web search engine makes suggestions of web pages and queries.

To find text on a web page

Touch Menu icon and touch More > Find on page. Enter the text you're looking for. As you type, the first word with matching characters is highlighted on the screen, and subsequent matches are boxed. Touch the left or right arrow to scroll to and highlight the previous or next matching word..

Downloading files

You can download files and even applications from webpage. The files that you download are stored on your SD card.

To download a file, Different webpage offer different mechanisms for downloading pictures, documents, applications, and other files. Touch & hold an image or a link to a file or to another webpage. In the menu that opens, touch Save. If the file is in a format supported by an application on the tablet, it is downloaded to your SD card. Touch menu icon and then touch More>downloads, here, you can find a list of downloaded files. If you want to delete a file, just touch the indication box which situates at the left of the downloaded file, and an option box will pop out, here, you can select delete to delete an unnecessary file.

4.3 Calculator

You can use this Calculator to solve simple arithmetic problems or use its advanced operators to solve more complex equations.

Enter numbers and arithmetic operators on the basic screen; Drag the basic screen to the left to open the advanced screen; Touch Del to delete the last number or operator you entered. Touch & hold Del to delete everything in the display.

In the calculator screen, you can touch menu icon to access advanced panel.

4.4 Calendar

You can open Calendar to view events you've created.

Touch the Calendar icon in the main menu interface. Events from each Account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars are displayed in Calendar.

Creating an event

You can use Calendar on your tablet to create events. In any calendar view, touch menu icon > new event to open a event details screen for a new event.

Enter a name, time, and optional additional details about the event. You can touch plus icon to add more reminders. In the Guests field, you can enter the email addresses of everyone you want to invite to the event. Separate multiple addresses with commas (,). If the people to whom you send invitations use Google Calendar, they'll receive an invitation in Calendar and by email. You can touch menu icon and touch Show extra options to add details about the event. Scroll to the bottom of the Event details screen and touch Done. The event is added to your calendar.

4.5 .Camera

Touch the Camera icon in the main menu interface or on the home screen, camera opens in Landscape mode, ready to take a picture. In this mode, you can touch the camera icon to take a photo, touch photo icon and slide right to switch between photo and video

Note: you can also touch menu icon to pop out an option box. There, you can switch to camcorder mode.

4.6 Clock

Touch the Clock icon on the Home screen or in the main menu interface. You can set an alarm by modifying an existing alarm or by adding a new one. You also can use word time, Timer and Stopwatch.

4.7 Downloads

Through this function, you can view a list of files and applications which you downloaded from the network.

4.8 Email

You use the Email application to read and send email. There are many email address to choose.

Touch email icon to access it. If the Email Account has not been set up, you can set up an Email Account in a few steps.

◆ Account setup

Enter an Email address and the Account's password.

◆ Account settings

- Set inbox checking frequency.
- Set Send email from this Account by default.
- Set Notify me when email arrives.
- Set Synchronize contacts, calendar or Email from this Account.
- Set Automatically download attachments when connected to Wi-Fi.

◆ Compose and sending Email

To compose and send an Email:

1. Touch the create icon to compose a new Email.
2. Enter Email address(es) for intended recipient(s).
3. Touch Menu → Attach file to attach a file.
4. Touch Menu → Add Cc/Bcc to add copy or blind copy this Email to other contacts.
5. After completing the Email, Touch send icon to send the Email. Touch folder icon to check the Account status. For each Email Account there are five default folders, i.e., Inbox, Drafts, Outbox, Send and Trash folders. To view sent Emails, open Sent folder and tap refresh icon.

4.9 Facebook

You can use the Face book through this function after you have a Face book Account and log in it.

4.10 File manager

The tablet supports the SD card. You can use the File Manager to conveniently manage various directories and files on the SD card.

4.11 Flash Light

You can turn on/off the flash light through this function.

4.12 FM Radio

Please plug in the compatible earphone to the device and then turn on the radio. The earphone cable can be used as FM Antenna. Please adjust appropriate volume when listening to the radio. Continue to use higher volume is harmful for your ear.

4.13 Google

Stay in the know with the Google app.

4.14 YouTube

See what the world is watching on YouTube.

4.15 Google Play

Google Play is your entertainment unbound. It brings together all of the entertainment you love and helps you explore it in new ways, anytime, anywhere.

4.16 Search

The Search function enables you to open a search box for searching your tablet and the web.

4.17 Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your tablet.

You can use Wireless Network settings to manage, configure and manage connections to networks and devices by using Wi-Fi. You also can set Bluetooth, data usage, airplane mode, Default SMS app, tethering & portable hotspot .

◆ Battery

You can view your battery status, battery level and battery use in this interface.

◆ Apps

You can use the Applications settings to view details about the applications installed on your tablet, to manage their data and force them to stop, to view and control currently running services, and to view the storage used by applications, etc..

◆ Location

You can turn on/off location and select High accuracy, Battery saving or Device only through this function.

◆ Language & input

Use the Language & Keyboard settings to select the language for the text on your tablet and for configuring the input method.

◆ Date & time

You can use Date & Time settings to set your preferences for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone, rather than obtaining the current time from the network.

4.18 Sound Recorder

Use this function to record audio files. Two function icons at the bottom of the Recorder screen are corresponding to start recording and review record file.

4.19 Video player

With Videos, you can play video clips in your device (for example, the video you captured by the camera) or video files stored in compatible SD card (if inserted).

5 Appendix

◆ Appendix 1: Troubleshooting

If you find exceptions when operating the mobile tablet, restore the factory settings and to the If the problem persists, contact the distributor or service provider. Google, Android, Google Play, YouTube and other marks are trademarks of Google LLC.

6 Specifications

Screen Size: 8 inches

Chipset: SC9863A

CPU: Octa-core

RAM: 2GB

Storage: 32GB

Screen Resolution: 800*1280

Front/Rear Camera: 2MP/5MP

Battery: 4000mAh

Connection: Type-C Port

Wi-Fi + 4G LTE

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

SAC: 0800 868 0000

LUXPAY
TECNOLOGIA DO AMANHÃ, HOJE.