








Manual do Usuário




PC / MAC



XBOXone



Ps4



Especificação Técnica

Driver Diameter	50mm	Impedância do mic.	2.2K Ω
Impedância	32 Ω	Captação do mic.	Todas as direções
Sensibilidade	102 $\pm$ 3Db	Comprimento do cabo	2.0m
Frequência	20HZ-20KHZ	Voltagem do LED	DC5V $\pm$ 5%
Tamanho do microfone	6.0x2.7mm	Corrente	$\leq$ 100mA
Sensibilidade do mic.	-38 $\pm$ 3dB	Conexão do Headset	USB

Características do produto

- 1. Headset de alta qualidade, oferece uma ótima experiência de áudio.
- 2. Protetor auricular, à prova de desgaste e confortável de usar.
- 3. Design de faixa de cabeça cilíndrica elástica. O design inovador do feixe de cabeça ajustável trará a melhor experiência de jogo. O material leve ajusta sem pressão para não superaquecer sua cabeça.
- 4. A luz LED RGB criará um ambiente de jogo diferenciado e fará o jogador mergulhar no jogo.
- 5. Microfone flexível e de alta sensibilidade oferece voz mais precisa, clara e suave.
- 6. Interface de dispositivo padrão internacional de 3,5 mm.
- 7. Interface USB para fonte de alimentação para as luzes RGB.
- 8. Usado para interface única
- 9. Botão de controle de volume.

Instruções de Operação e Instruções

- 1. O headset é aplicável a dispositivos de áudio de plugue de 3,5 mm, como laptop, tablet, PC, telefone celular, etc.
- 2. O fone de ouvido é compatível com outros dispositivos de jogos, incluindo PS4, Xbox One, Xbox One S.
- 3. Sistemas operacionais suportados, Win XP/Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10/Win11 de 32 bits e 64 bits.
- 4. Certifique-se de que o volume esteja no volume mínimo e após ligar ajuste o botão de volume para obter o volume desejado.

Perguntas Frequentes

- 1. Ao reproduzir música, o bate-papo por voz não funciona?
- ①. Ao usar o fone de ouvido, certifique-se de que o interruptor de controle de som do microfone esteja ligado e o microfone esteja funcionando normalmente.
- ②.O plugue do fone de ouvido é P3 3,5mm com a função de combinação de áudio/voz e é aplicável a dispositivos de áudio de orifício único. Certifique-se de que seu dispositivo se encaixa na interface de combinação de áudio/voz.
- ③.Com o cabo adaptador P3 3,5 mm, você pode usar o plugue duplo de 3,5 mm (microfone e fone de ouvido)no computador.Você pode aproveitar a música e o bate-papo por voz ao mesmo tempo.

2.Ao reproduzir música com o fone de ouvido, ele apresenta ruído, volume baixo, som pouco nítido ou um lado com som e o outro lado sem som?

- ①.Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo.
- ②.O conector do fone de ouvido é quadripolar, enquanto o seu dispositivo pode ter interface tripolar.

- 3.Há um lado do fone de ouvido que não funciona no PS4.
- ①.Please test it with your cell phone before applying the headset on your PS4,to make sure it works well.
- ②.Insira o conector dofone de ouvido no joystick e pressione o BOTÃO PS para entrar nas configurações do sistema;
- ③.Escolha "Som e Tela", e depois escolha "Configurações de saída de áudio", EM SEGUIDA ESCOLHAem seguida escolha "Saída para fones de ouvido" e mude para "Todos os áudios".
- ④.Ajuste o plug 3,5 mm até que ambos os lados dos fones de ouvido tenham um som suave.

4.Como conectar no XBOX one/XBOX One S?

- ①.Observe que há dois conectores na extremidade do fio do fone de ouvido, o de 3,5 mm é para microfone e fone de ouvido e o plugue USB para luzes.
- ②.Conecte o adaptador Microsoft (não incluído) com o conector de 3,5 mm no joystick do XBOX One/XBOX One S

5.Ao usar o fone de ouvido, não há som atual??

- ①.Verifique se o plugue está bem inserido no dispositivo.

Atenção

- ①.Por favor, aproveite a música em um volume moderado para evitar perda na audição.
- ②.Tenha cuidado ao usar ao dirigir ou andar de bicicleta para não afetar a segurança.
- ③.Se desmontar o fone de ouvido sem autorização, não podemos garantir a qualidade.

Conteúdo da Embalagem

- ①.Headset Gamer
- ②.Manual