




Webcam para computador e notebook

### Instruções de instalação



1. O cabo USB da câmera é conectada à porta USB do computador ou notebook (Fig.1).

2. Ligue o computador.

### Instruções para desconectar

Se o computador estiver ligado, não remova o cabo USB à força do dispositivo, caso contrário, pode causar danos a webcam. Desabilite a webcam no sistema operacional, depois desconecte diretamente o cabo USB do dispositivo.

### Principais funções

USB 2.0/ 3.0

plug-and-play

Imagem dinâmica padrão 4000 \* 3000

Quadros por segundo 30 frames/sec

Requisitos de iluminação: 10lux. SEC+

Formato de armazenamento de imagem: YUY2/MJPEG

Distância de foco automático de 10 cm ao infinito

Ângulo de visão: 80 graus

Microfone integrado com redução de ruído

### Especificações técnicas

**Resolução:** 2160p/30fps (3840 x 2160 pixel); 1944p/30fps

(2592 x 1944 pixel); 1080p/60fps (1920 x 1080 pixels);

720p/60 fps (1280 x 720 pixels)

**Megapixels da câmera:** 8 MP com alto contraste dinâmico

**Tipo de foco:** foco automático

**Tipo de lente:** 5P HD

**Campo de visão diagonal (dFoV):** 80°

**Microfone integrado:** microfone digital único com redução de ruído

**Alcance do microfone:** até 4 m

**Conectividade USB:** USB plug and play

**Dimensões da webcam:** 120 mm \* 30 mm

**Dimensões do clipe:** 46 mm \* 60 mm

**Peso:** 125 g

**Comprimento do cabo:** 1,8 m

Funciona com Windows, macOS ou Android OS e

praticamente qualquer plataforma popular de videochamada

Compatível com Windows 10 e posterior, Mac OS 10.15 e posterior

2 GB de RAM ou mais necessários para streaming de vídeo

### Atenção

1. Não remova ou repare a câmera sem permissão. Se houver alguma falha, entre em contato com nosso SAC.

2. Não use a câmera em um ambiente onde a temperatura muda repentinamente.

3. Não exponha a lente à luz solar por muito tempo para evitar danos ao sensor de imagem da câmera.

4. Evite contato com óleo, vapor, vapor de água, poeira ou água.



## PRECISA DE AJUDA?



Conheça toda a linha em [usekross.com](https://usekross.com)

SAC 0800 868 0000  
[meajuda@usekross.com](mailto:meajuda@usekross.com)  
Made in China

Importado e Distribuído  
CNPJ 17.737.980/0003-74



## MANUAL DO USUÁRIO

### WEBCAM 4K

KE-WBA1084K