



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Especificações do Produto

Quantidade de teclas: 107 teclas

Corrente: <200mA

Voltagem: 5V


Cumpimento do cabo: 1.2m

Vida útil das teclas: 3 milhões de cliques

Dimensões: 435*146.3*23mm

Como ligar

- 1.Desligue o computador ou laptop
- 2.Desconecte o teclado que está sendo usado no momento
- 3.Conecte o cabo usb na entrada usb do computador ou qualquer interface USB disponível do laptop.
- 4.O teclado pode ser usado normalmente ao ligar um computador ou laptop novamente



Teclas Multimidia

Play/pause

Stop

Voltar musica

Avançar musica

Aumentar Volume

Abaixar Volume

Silenciar som

Home

Sistemas compatíveis

Windows: ME/XP(X64)/Vista/7/8/10/11 Mac OS X (More than V10.4)



PRECISA DE AJUDA?

Conheça toda a linha
em usekross.com

SAC 0800 868 0000
meajuda@usekross.com
Made in China

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74



MANUAL DO USUÁRIO

TECLADO MULTIMIDIA USB

[KE-K103V3](#)

[KE-K106V3](#)

