



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!  
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

#### Mouse

**Botões:** 4

**Comprimento do cabo para recarregar:** 80cm

**Bateria:** Lithium recarregável 500mAh

**Tempo de carregamento:** 3 horas (durante o carregamento um LED vermelho se acende, quando o LED estiver apagado o carregamento está concluído)

**Durabilidade da bateria:** Até 15 dias

**Conexão:** 2.4G

**Resolução:** 3 níveis 800/ 1200/ 1600 DPI

**Vida útil:** 2 milhões de cliques

**Peso:** 52g

#### Teclado

**Quantidade de teclas:** 107 teclas (ABNTII)

**Bateria:** Lithium 300mAh

**Tempo de carregamento:** 3 horas

**Durabilidade da bateria:** até 15 dias

**Conexão:** 2.4G

**Comprimento do cabo de carregamento:** 50cm

**Vida útil das teclas:** 5 milhões de cliques

**Dimensões:** 357,69\*122\*13,50mm

**Sistemas compatíveis:** Windows: 7/8/10/11 OU Mac OS X (V10.4 ou superior)

Para alterar o sistema operacional pressione a tecla FN+ a tecla do sistema operacional Win ou MAC.

#### Como ligar

1.Desligue o computador ou laptop

2.Desconecte o mouse e teclado que está sendo usado no momento.



Conheça toda a linha  
em [usekross.com](http://usekross.com)

SAC 0800 868 0000  
Made in China

Importado e Distribuído por  
CNPJ 17.737.980/0003-74

**Resolução 680 - ATO 14448**

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL -

[www.gov.br/anatel](http://www.gov.br/anatel).




## MANUAL DO USUÁRIO

## COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO

KE-KM564

3. Conecte o receptor USB na entrada USB do computador ou quaisquer interfaces USB disponíveis no notebook.



1. LED na cor verde quando o NUM LOCK está ativado
2. LED na cor verde quando o CAPS LOCK está ativado
3. LED indicadora de bateria (vermelho bateria fraca/branco fixo bateria com carga)
4. LED pisca durante o carregamento quando a luz ficar fixa indica que está com carga total.

**Como trocar as pilhas do mouse:**

1. Remova a tampa traseira do mouse deslizando-a cuidadosamente para fora.
2. Retire a pilha usada do compartimento.
3. Insira uma nova pilha AA, respeitando a posição correta dos polos (+ e -).
4. Recoloque a tampa até que ela se encaixe firmemente.
5. Pronto! Seu mouse está com a pilha nova e pronto para uso.

