



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Instalação

1. Plugue o receptor em uma porta USB disponível de seu computador.

2. Insira 2 pilhas AAA no Mouse M208

3. Ligue o Mouse M208

Especificações técnicas

Botões: Direito, esquerdo, rolagem, avançar, retroceder e Ajuste DPI.

Resolução: 800/1200/1600 DPI

Alimentação: 3V DC (Pilhas AAA x2 pcs)

Consumo: 10mA

Frequência de Transmissão: 2400,0Mhz ~ 2483,5Mhz

16 canais auto selecionáveis

Modulação: GFSK

Requisitos mínimos de sistema

Desktop PC ou Notebook, 1 USB disponível e Windows®XP, Vista®, Windows®7, Windows®8

Recursos

1. Design Ergonômico

2. Área de cobertura do sinal: 360 graus, máximo 10 metros

3. Modo de operação: 2,4Ghz (bi-direcional)

4. 16 canais auto selecionáveis e 64000 combinações

5. Receptor Nano

6. Gerenciamento de energia inteligente

7. Free Smart Link

8. Desligamento automático após 5 minutos

9. Chave ON/Off: não possui

Cuidado com as pilhas e baterias

Nunca tente recarregar as pilhas comum ou alcalinas. Nunca misture pilhas novas e usadas.



SAC
usekross.com/suporte
meajuda@usekross.com
0800 868 0000

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74
Made in China

Anatel 14238-20-13359 Resolução 680 – ATO 14448

Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.




MANUAL DO USUÁRIO

MOUSE WIRELESS

KE-M208

Como realizar a troca das pilhas:

1. Remova a tampa traseira
2. Remova a bateria utilizada
3. Posicione as novas pilhas no espaço



KROSS ELEGANCE