



Obrigado por escolher um produto KROSS Elegance!
Siga este breve guia para utilizá-lo corretamente.

Especificações do Produto

Botões: 4

Bateria: 1 pilha AA

Durabilidade da pilha: até 1 ano

Conexão: Bluetooth 5.0

Resolução: 3 níveis 800/ 1200/ 1600 DPI (Pressione e segure o botão do meio direito por mais de 2 segundos para alternar o DPI)

Vida útil: 3 milhões de cliques

Peso: 66g

Sistemas compatíveis Windows: 7/8/10/11 e Mac OS X (V10.4 ou superior)

Como Parel o Mouse

1. Emparelhamento Bluetooth: Pressione e segure o botão de pareamento por 3 segundos, o LED vai piscar na cor verde rapidamente (Bluetooth 1 ficará azul e Bluetooth 2 ficará verde.)

2. Busque pelo dispositivo KROSS-M e selecione.

3. Se o pareamento for concluído com sucesso o LED na cor azul acenderá por 2 segundos.

4. O mouse entrará no modo de hibernação após 30 minutos de inatividade. Pressione qualquer tecla para religar o mouse e reconectar.



Conheça toda a linha
em usekross.com

SAC

usekross.com/suporte
meajuda@usekross.com
0800 868 0000

Importado e Distribuído por
CNPJ 17.737.980/0003-74
Made in China

Resolução 680 – ATO 14448

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.gov.br/anatel.

00495-25-13359



MANUAL DO USUÁRIO


MOUSE WIRELESS

KE-M630



Como realizar a troca de bateria:

1.Retire a tampa magnética do mouse



2.Instale a pilha AA no compartimento

